





Versión: 24-09-14

Fabricante:

Wopa Constructiebedrijf BV Rector Hulshofstraat 10 7135 JV Harreveld Países Bajos

 ★31-(0)544 372415

 ★31-(0)544 372445

 Correo electrónico:
 info@wopa.com

 Sitio web:
 www.wopa.com

© Derecho de autor 2014

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de búsqueda, ni transmitida de cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, o mediante fotocopia o grabación, ni mediante ninguna otra manera, sin el consentimiento previo por escrito de Wopa Constructiebedrijf BV (de aquí en adelante denominada "Wopa").



Versión: 24-09-14

Introducción

Wopa Constructiebedrijf BV está especializada en el desarrollo y producción de jaulas para el cuidado de pezuñas de vacas y toros, tanto para usuarios profesionales como para ganaderos.

Nuestras jaulas se han diseñado y fabricado de acuerdo con los más altos estándares en términos de seguridad, facilidad de uso, bienestar e higiene del animal. Nos esforzamos para mejorar constantemente estos aspectos.

Este manual contiene información e instrucciones para la instalación, funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

- La máquina no es adecuada para el uso en entornos con peligro de explosión.
- Todas las personas encargadas del funcionamiento deben haber leído y
 entendido completamente al menos los capítulos relativos al funcionamiento y
 a la seguridad de este manual de instrucciones.
- Todas las personas responsables del montaje, instalación, mantenimiento y/o reparación deben haber leído y entendido todas las instrucciones de funcionamiento.
- El usuario es responsable de la interpretación y el uso de este manual en todas las circunstancias. Por favor, póngase en contacto con el propietario o el responsable en el caso de que tenga preguntas o dudas acerca de la interpretación correcta del presente manual.



- Este manual debe mantenerse en las proximidades de la instalación y debe estar al alcance de la mano de los usuarios.
- Todas las actividades importantes de mantenimiento, así como las modificaciones en la instalación y las observaciones deben conservarse en un registro, véase anexo 8.1.
- No está permitido realizar modificaciones en la instalación/máquina sin la autorización previa por escrito del proveedor.
- Póngase en contacto con el proveedor para la realización de actividades de mantenimiento especiales que no están incluidas en este manual.
- Cumpla en todo momento los requisitos de seguridad, tal como se indica en el capítulo 3.
- El buen funcionamiento y la seguridad del sistema solo se pueden garantizar cuando se ha realizado a tiempo y correctamente el mantenimiento recomendado.



Versión: 24-09-14

Garantía

La garantía está sujeta a las siguientes limitaciones. El periodo de garantía de los productos suministrados por Wopa es de 12 meses a partir de la fecha que aparece en el documento de compra. Esta garantía se limita a los defectos de fabricación y material y, por lo tanto, no cubre las averías debidas a un componente del producto que se ha expuesto a cualquier forma de desgaste. Por lo tanto, queda excluido de la garantía el desgaste normal que se puede esperar por el uso del producto.

- 1. La responsabilidad de Wopa se limita a la sustitución de las piezas defectuosas; no aceptamos reclamaciones por ninguna otra forma de daño o costes.
- 2. La garantía expira automáticamente en el caso de que no se hayan realizado las actividades de mantenimiento o de que estas se hayan realizado incorrectamente.
- 3. Si existen dudas sobre las actividades de mantenimiento o si la máquina no funciona correctamente, el usuario siempre se debe poner en contacto con el proveedor.
- 4. La garantía no es aplicable si el defecto es el resultado de un uso incorrecto o negligente, o si el mantenimiento no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.
- 5. La garantía expira en el caso de que terceros hayan realizado reparaciones o ajustes en el producto.
- 6. Los defectos causados por daños o accidentes debidos a factores externos están excluidos de la garantía.
- 7. En el caso de que sustituyamos piezas de conformidad con las obligaciones de esta garantía, las piezas sustituidas serán de nuestra propiedad.





Índice

IN	ITRODU	UCCION	3
G	ARANT	「ÍA	4
ĺN	IDICE		5
D	ECLAR	ACIÓN DE CONFORMIDAD CE (COPIA)	6
R	ESUME	EN DE SÍMBOLOS	7
P	ICTOGE	RAMAS	8
1.	INFO	ORMACIÓN TÉCNICA	9
2.	DES	SCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN	. 10
	2.1. 2.2.	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE LOS MODELOS SA0018/SA0022/SA0026 INSTALACIÓN ELÉCTRICA	_
3.	SEG	GURIDAD	. 14
	3.1. 3.2. 3.3.	GENERAL DURANTE EL USO NORMAL PERSONAL OPERATIVO	.15 .15
4.		TALACIÓN	
	4.1. 4.2. 4.3.	COLOCACIÓNCONEXIÓN DE LA MÁQUINAPREPARACIÓN PARA EL TRANSPORTE	.17
5.	CON	NTROL	. 17
	5.1. 5.2. 5.3. 5.4.	PUESTA EN MARCHA PARADA DE EMERGENCIA PRODUCCIÓN ENGANCHE DE LA PATA DELANTERA	.18 .19
6.	MAN	NTENIMIENTO	. 22
	6.1. 6.2. 6.3. 6.4.	DIAGRAMA DE MANTENIMIENTO	.23 .23 .24
		MINACIÓN COMO RESIDUO	
8.		REGISTRO	. 26 . 26
LI	STA CO	ON IMÁGENES	
F	IGURA 2 DIFE	I : DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS SA0018/SA0022/SA0026 2: VISTA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (EL TIPO DE JAULA DE CUIDADO DE LA FOTOGRAFÍA PUEDE ERIR DE SU INSTALACIÓN).	.12
		3: COLOCACIÓN DE LA JAULA	_
		1: VISTA GENERAL DE ENGANCHE DE PATA DELANTERA	



Versión: 24-09-14

Declaración de conformidad CE (copia)

Nosotros, Wopa Constructiebedrijf BV

Rector Hulshofstraat 10 7135 JV Harreveld Países Bajos

☎:
 +31-(0)544 372415

 급:
 +31-(0)544 372445

 E-mail:
 info@wopa.com

 Sitio web:
 www.wopa.com

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:

máquina: Jaula para el

tipo: SA0018/SA0022/SA0026

a la que hace referencia esta declaración, es conforme con las disposiciones de las Directivas:

2006/42/CE (Directiva de máquinas) **2004/108/EG** (Directiva de CEM)

se han tenido en cuenta las siguientes normas:

NEN-EN-ISO 12100 Seguridad de máquinas. Conceptos básicos, principios de diseño generales.

NEN-EN 349 Seguridad de las máquinas – Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes

del cuerpo humano.

NEN-EN ISO 13849-1 Seguridad de máquinas – Componentes de los sistemas de control con una función de

seguridad – Parte 1: Principios de diseño generales

NEN-EN 60204-1 Seguridad de máquinas – Equipamiento eléctrico de máquinas

Parte 1: Requisitos generales

El abajo firmante está autorizado para la elaboración del expediente técnico:

Países Bajos - Harreveld, Septiembre de 2014

J.W.A. Wopereis
Director



Versión: 24-09-14

Resumen de símbolos

Para todas las operaciones en las que peligre la seguridad del usuario y/o del técnico, y para aquellas en las que se deba tener precaución, se utilizan los siguientes símbolos.



¡Atención!



Peligro: ¡Alta tensión!



Peligro: ¡Altas temperaturas!



Consejo:

Aporte una visión general u ofrezca consejos para simplificar determinadas operaciones con el fin de llevarlas a cabo de una manera más sencilla.



Versión: 24-09-14

Pictogramas

En la instalación se han colocado algunos pictogramas y advertencias, entre otras cosas, para informar a los usuarios sobre posibles riesgos presentes.

Pictograma	Descripción	Ubicación
WOPA av State Control of the state of the st	Placa de datos	En el bastidor de la máquina
	 Lea el manual del usuario Use gafas de seguridad para operaciones de mecanizado. Use protectores auditivos para operaciones de mecanizado. 	En el bastidor de la máquina
	Pictogramas de advertencia para peligros mecánicos y eléctricos	En el bastidor de la máquina
	Peligro de aplastamiento	En el portón trasero. Si está presente.



¡ATENCIÓN!

 Compruebe regularmente que los pictogramas y marcas todavía son claramente reconocibles o legibles. Sustitúyalos cuando este ya no sea el caso.




1. Información técnica


	SA0018	SA0022	SA0026	
General				
Temperatura ambiental en funcionamiento	- 10 a 40	- 10 a 40	- 10 a 40	°C
Producción de ruido	< 75	< 75	< 75	dB(A)
Dimensiones de la máquina				
Largo	2000	2000	2100	mm
Ancho	1000	1000	1000	mm
Alto	2000	2000	2300	mm
Peso	190	215	222	kg
Dimensiones máximas del producto				
Largo	2000	2000	3000	mm
Ancho	1000	1000	1000	mm
Alto	2900	2900	2900	mm
Peso	250	310	317	kg
Conexión eléctrica (opcional)				
Suministro de corriente	1 fase / CA	1 fase / CA	1 fase / CA	-
Voltaje dependiente del país	230	230	230	V
Protección del circuito requerida	4,9	4,9	4,9	Α
Valor de conexión	0,75	0,75	0,75	kVA

^{*} Consulte el esquema eléctrico

2. Descripción de la instalación



2.1. Descripción de los componentes principales de los modelos SA0018/SA0022/SA0026



En la siguiente imagen se indican los componentes principales de la jaula:




Figura 1: Descripción de los modelos SA0018/SA0022/SA0026

Componentes principales de los modelos SA0018/SA0022/SA0026:

Figura 1	Componente	Descripción	Véase
			Sección
1a	Cuerda de control	 Al tirar de la cuerda se cierra la valla frontal. 	
	valla frontal	 En la parte delantera se puede abrir la valla 	



Versión: 24-09-14

Figura 1	Componente	Descripción	Véase Sección
	(SA0018)	frontal.	30001011
1b	Cuerda de control valla frontal (SA0022/SA0026)	 Al tirar de la cuerda se cierra la valla frontal. Si se quiere abrir la valla frontal, tirando de la cuerda inclinada hacia arriba y hacia atrás, se puede desbloquear la valla frontal, tras lo cual esta se abrirá dejando que la cuerda se suelte. 	
2	Cabestrante manual para pata trasera	 Después de haber fijado la correa en la pata trasera, tal y como se indica en la foto anterior, la pata se puede elevar y girar para poder trabajar en la pezuña. Opcionalmente, este movimiento se puede realizar con un motor eléctrico. 	
3	Cabestrante manual de barriguera	 Cuando la vaca se ha situado en la jaula, la barriguera se coloca detrás de las patas delanteras. La barriguera se puede elevar y girar con el cabestrante manual. Opcionalmente, este movimiento se puede realizar con un motor eléctrico. 	
4	Cadena de pantalón (SA0018/SA0022)	 Una vez que la vaca se encuentre situada en la jaula, la cadena de pantalón se tensa ajustadamente y se fija detrás de la vaca. 	-
5	Soporte para pata delantera	 La pata delantera de la vaca se puede fijar en el soporte para pata delantera, de manera que se pueda trabajar en la pata delantera. Opcionalmente, se puede suministrar con un soporte para pata delantera con cabrestante. Opcionalmente, se puede suministrar con un soporte para pata delantera con cabrestante eléctrico. 	5.4
6	Abrazadera trasera (SA0026)	 Como alternativa a la cadena de pantalón, el modelo SA0026 se puede suministrar con una abrazadera trasera elástica. Una vez que la vaca se ha situado en la jaula, la abrazadera trasera se presiona ajustadamente contra la parte trasera de la vaca y se fija a la jaula con una cadena. (Si se encuentra demasiado floja, la vaca se puede sentar.) 	
7a	Valla frontal (SA0018)	 La valla frontal se puede cerrar con ayuda de una cuerda de control. La valla frontal se abre en la parte delantera. 	-
7b	Valla frontal (SA0022/SA0026)	 La valla frontal se puede colocar en 3 posiciones con ayuda de la cuerda de control: Completamente abierta: la vaca puede entrar en la parte delantera de la jaula. Parcialmente abierta: la vaca puede introducir la cabeza entre la valla frontal, pero no las escápulas. Posición de captura. Cerrada: La valla frontal se cierra detrás de la cabeza de la vaca. 	-



Versión: 24-09-14

2.2. Instalación eléctrica



FUNCIÓN

- La instalación eléctrica proporciona el suministro de corriente para los cabestrantes eléctricos y las tomas de corriente (opcional).
- Consulte el esquema eléctrico para conocer la estructura y el funcionamiento de la instalación eléctrica, suministrado en la caja de mandos de la jaula.
- La ubicación de los componentes de control de su instalación puede diferir de la siguiente fotografía.



¡ATENCIÓN!

 Los trabajos en la instalación eléctrica solo pueden ser realizados por un técnico especializado.




Figura 2: vista de la instalación eléctrica (el tipo de jaula de cuidado de la fotografía puede diferir de su instalación).



Versión: 24-09-14

La instalación consta de los siguientes componentes


Figura 2	Componente	Descripción	Sección / ubicació n
1	Cable de alimentación con enchufe	Para conectar la máquina al suministro eléctrico.	
2	Botón de parada de emergencia	 Con la parada de emergencia se pueden detener todos los movimientos. 	
3	Caja de relés	 En cada unidad hay presente una caja de relés. En esta se encuentran los elementos de control de la unidad correspondiente. 	
4	Botones de control	 En cada unidad hay presentes 1 o 2 cajas de control con las cuales, dependiendo del modelo y/o de las opciones disponibles, se pueden controlar las siguientes funciones. Patas delanteras hacia arriba/hacia abajo Barriguera hacia arriba/hacia abajo Patas traseras hacia arriba/hacia abajo Patas delanteras y patas traseras hacia arriba/hacia abajo 	




Versión: 24-09-14

3. Seguridad

3.1. General



- En caso de avería, póngase en contacto con el proveedor.
- El espacio de trabajo alrededor de la instalación debe ser seguro. El propietario de la instalación debe tomar las medidas de precaución necesarias para poder utilizar la instalación de una manera segura.
- Está prohibido poner en marcha una instalación en un ambiente con riesgo de explosión.



- El propietario de la instalación debe asegurarse de que se han seguido realmente las instrucciones de esta manual.
- No se pueden retirar los dispositivos de protección.
- El correcto funcionamiento y la seguridad del sistema solo se pueden garantizar en el caso de que el mantenimiento se lleve a cabo correctamente y en el momento indicado, tal y como se haya prescrito.
- Si se deben llevar a cabo actividades en la instalación, esta debe estar desconectada y bloqueada del suministro de corriente. Asimismo, la presión del sistema debe estar desconectada.
- Durante el control de los movimientos accionados existe peligro de atrapamiento. Es responsabilidad del operario que los movimientos solo comiencen cuando cerca de la zona con peligro de atrapamiento no hay extremidades del mismo operario o de terceros.



- Solo las personas autorizadas, que han sido designadas por el propietario, pueden realizar actividades en la instalación eléctrica.
- Asegúrese, mediante el seguimiento de los procedimientos internos y de vigilancia, de que todos los suministros de corriente aplicables están cerrados.
- La instalación no debe utilizarse durante la limpieza, inspección, reparación y mantenimiento y debe estar desconectado del suministro de corriente retirando el enchufe y/o desconectando el conmutador principal.
- Nunca lleve a cabo trabajos de soldadura en la instalación sin haber desconectado primero la conexión del cable a los componentes eléctricos.
- Nunca utilice el suministro de corriente de la caja de control de máquinas para conectar máquinas diferentes de las herramientas provistas.




Versión: 24-09-14

3.2. Durante el uso normal



- Antes de comenzar con las actividades compruebe que no se está trabajando en la instalación y que esta está lista para utilizar.
- Las personas no autorizadas no podrán acceder al espacio de la instalación. Esta tarea de control es responsabilidad del operario(s).

3.3. Personal operativo



- Solo las personas autorizadas podran realizar actividades con o en la instalación.
- Solo se pueden realizar actividades para las que se está capacitado. Esto es aplicable tanto a las actividades de mantenimiento como al uso normal.
 El personal operativo debe estar familiarizado con todas las situaciones, de
- manera que en caso de emergencia, se pueda actuar de una manera rápida y eficaz.
- En el caso de que un operario observe errores o riesgos, o no está de acuerdo con la seguridad, debe informar al propietario o a un responsable.
- El uso de calzado de seguridad es obligatorio.
- El uso de ropa de trabajo es obligatorio.
- Todo el mundo debe seguir las normas de seguridad, de lo contrario pueden crear riesgos para ellos mismos y otros. Siempre debe seguir cuidadosamente las instrucciones de trabajo.



4. Instalación



EXPLICACIÓN

 Consulte el capítulo 1: Datos técnicos y esquema suministrado para ver las especificaciones correctas.

4.1. Colocación



ATENCIÓN

- La máquina se debe mover y transportar recta.
- Coloque la máquina sobre una superficie plana y estable
- Siga las instrucciones mencionadas en el capítulo 3 para obtener información acerca de todas las actividades que se deben realizar. No seguir o ignorar estas instrucciones podría ocasionar lesiones graves.





Figura 3: colocación de la jaula

Nº	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Coloque el tubo antivuelco	 Deslice el tubo antivuelco (Figura 3:3) en los orificios de la jaula para aumentar la estabilidad lateral. 	
2.	Deslice los retenes de la valla frontal. (SA0022/SA0026/SA0 039B)	 Para el transporte, los retenes (Figura 3:1) se retractan. Presione las bolas de bloqueo (Figura 3:2). Deslice los retenes para hacer posible la extensión máxima de la valla frontal. 	





4.2. Conexión de la máquina

ATENCIÓN



- Compruebe que el voltaje indicado en la placa de la máquina coincide con la tensión de red.
- Siempre debe conectar la máquina correctamente a una toma de corriente conectada a tierra para evitar un riesgo de incendio o una descarga eléctrica (la conexión de puesta a tierra es verde/amarilla).
- La instalación eléctrica, incluyendo, entre otras cosas, las tomas de corriente, se debe conectar de acuerdo con las normas locales aplicables.
- El cable de alimentación siempre debe estar libre y no se debe colocar nada encima.
- Sustituya el cable de corriente inmediatamente si este presenta daños.

4.3. Preparación para el transporte



ATENCIÓN

- La preparación para el transporte se realiza en orden inverso al de la colocación (véase 4.1).
- Para las jaulas que están equipadas con eje y barra de tracción es esencial que todos los bloqueos se coloquen correctamente.

5. Control



ATENCIÓN

 Siga las instrucciones mencionadas en el capítulo 3 para obtener información acerca de todas las actividades que se deben realizar. No seguir o ignorar estas instrucciones podría ocasionar lesiones graves.

5.1. Puesta en marcha

Nº	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Conecte la corriente.	 Inserte el enchufe en la toma de corriente. 	
2.	Resetee la parada de emergencia.	 Extraiga los botones de parada de emergencia. 	El control está listo para su uso.



Versión: 24-09-14

5.2. Parada de emergencia





- En el caso de que se produzca una situación de peligro, siempre se debe pulsar la parada de emergencia.
- Después de pulsar la parada de emergencia se detienen todos los movimientos.
- Para poder volver a poner en funcionamiento la máquina después de una parada de emergencia, en primer lugar se debe resetear la parada de emergencia.
- Antes de resetear la parada de emergencia, se debe garantizar que el inicio del movimiento de las partes móviles de la máquina no puede conllevar a que surja una situación peligrosa.

Resetear parada de emergencia

Nº	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Resetear la parada de emergencia.	 Para resetear la parada de emergencia, dependiendo del tipo instalado, se debe extraer o girar, de 	La máquina está lista para su uso.
		manera que el botón vuelva a su posición original.	



Versión: 24-09-14

5.3. Producción

Nº	Qué hacer	Acción	Resultado
1.	Asegúrese de que la jaula está lista para su uso.	Véase el capítulo 5.1	
2.	Prepare la valla frontal.	 Abra la valla frontal lo suficiente como para que pueda pasar la cabeza de la vaca a través del mismo, pero no las escápulas. 	
3.	Sitúe a la vaca en la jaula.	 Guíe a la vaca en la jaula, de manera que la cabeza pase a través de la valla frontal. Cierre la valla frontal. 	
4.	Coloque la cadena de pantalón o el portillo trasero.	 Rodee con la cadena de pantalón a la vaca y fíjela. (SA0018/SA0022) Baje el portón trasero y fíjelo con la cadena (SA0026). Para evitar que se produzcan daños en la pata trasera, asegúrese de que el portillo trasero está bien ajustado contra la vaca. 	
5.	Coloque la barriguera.	 Coloque la barriguera debajo de la barriga, detrás de las patas delanteras y gírela. En el caso de que esté disponible una unidad eléctrica para la barriguera (opcional), la cincha se mantiene conectada y esta se sube desde el suelo hasta la barriga. 	
6.	Trate una pata trasera.	 Enlace la correa en la pata trasera y levante la pata. Trate la pata trasera. Deje que la pata descienda y suéltela. 	



Versión: 24-09-14

Nº	Qué hacer	Acción	Resultado
7.	Trate una pata delantera.	 Pase la cuerda larga suave por debajo del espolón en la pata delantera y retire esta del bloque. Dé un par de vueltas y fije el extremo al gancho que se encuentra en el lateral del soporte. Con un soporte para pata delantera con cabestrante, la pata delantera se engancha como en 5.4. Apriete el cabestrante hasta que la pata que se encuentre fija en el bloque, coloque la cuerda elástica corta en la rodilla de la pata delantera y fíjela con el gancho en el lateral del soporte de la pata delantera. Trate la pata delantera. Suelte la cuerda elástica corta. Tire de la clavija en el cabestrante lateral, con su índice hacia el mango, y afloje la cuerda. Desenganche la cuerda. 	Véase 5.4
8.	Suelte la barriguera.	 Gire el cabrestante de nuevo y afloje la cincha; Deje que la cincha descienda hasta el suelo (eléctrico, opcional). 	
9.	Libere la jaula.	 Asegúrese de que todas las cuerdas y correas se han soltado. Abra la valla frontal. Guíe a la vaca para salir de la jaula. 	
10.	Suelte la cadena de pantalón o suba el portillo trasero.	 Suelte la cadena de pantalón o suba el portillo trasero. 	



Versión: 24-09-14

5.4. Enganche de la pata delantera



ATENCIÓN

 Para evitar lesiones en la pata delantera, la cuerda se debe colocar correctamente. (véase Figura 4)



Figura 4: vista general de enganche de pata delantera



Versión: 24-09-14

6. Mantenimiento



¡ATENCÍÓN!

- Siempre debe desconectar la máquina de la fuente de alimentación desconectando el enchufe. Si está presente un acumulador, este se debe despresurizar.
- Pruebe la instalación después de realizar actividades de mantenimiento o reparaciones. De esta manera se asegura de que la instalación se puede volver a utilizar de forma segura.
- Solo deben realizar las actividades de mantenimiento o reparación descritas técnicos cualificados.

6.1. Diagrama de mantenimiento

El siguiente diagrama muestra las actividades de mantenimiento que se deben realizar.

Actividad	observación	Diariamente	Semanalmente	roi ivo cabezas de ganado	Anualmente	Cada 2 años	Véase sección
General							
Comprobar los grilletes antipánico y los ganchos	Renovar los daños visibles						
Comprobar las sogas y cadenas	Renovar los daños visibles						
Comprobar los enchufes, cables, botones de control y conexiones	Advierta a un experto capacitado en caso de detectar daños visibles.						
Compruebe que las cuerdas para las patas delanteras están a la misma altura a izquierda y derecha.	En el caso de que se accione con 1 motor.						
Limpieza							
Limpie la máquina.							6.2
Lubricación							
Boquillas lubricantes de pieza corrediza del portillo trasero	Grasa de cojinete						6.3
Boquillas lubricantes, otros	Grasa de cojinete						

6.2. Limpieza de la máquina



EXPLICACIÓN

- Para limpiar se puede utilizar una hidrolimpiadora.
- Al limpiar con una hidrolimpiadora se debe evitar dirigir el chorro a puntos de articulación, cabestrantes y motores. Esto puede conllevar a una reducción significativa de la vida útil.

6.3. Lubricación del portillo trasero



EXPLICACIÓN

- El portillo trasero se desliza mediante resortes de gas montados en la valla.
- Para evitar que entre grasa en el espacio de los resortes de gas y se produzcan daños, la valla solo se puede lubricar cuando la válvula está completamente retraída.






Figura 5: vista de lubricación del portillo trasero

Nº	Qué hacer		Acción	Resultado
1.	Retire el	portillo	 Fije el cabrestante de la pata trasera 	
	trasero		al portillo trasero y gírelo hasta que la	
			válvula esté completamente retraída.	
2.	Lubrique	las	Lubrique las boquillas del portillo	
	boquillas.		trasero con una pistola de engrase.	



Versión: 24-09-14

6.4. Piezas





Versión: 24-09-14

7. Eliminación como residuo

El aceite y las piezas no se pueden desechar con la basura común. Asegúrese de que al sustituir piezas o aceite después de su vida útil, todos los materiales se eliminan de una manera legal y ecológicamente racional o bien que se reciclan.





Versión: 24-09-14

8. Anexo

8.1. Registro

Este registro debe incluir, entre otras cosas:

- Actividades de mantenimiento anuales
- Grandes sustituciones y calamidades
- Cambios
- Pruebas de botones de parada de emergencia y dispositivos de protección

Fecha:	Realizado por: (autoridad, técnico)	Descripción:
	(autoridad, técnico)	Descripción: (naturaleza de la actividad, qué se ha cambiado)
	(control of the control)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	-	



Versión: 24-09-14

Fecha:	Realizado por:	Descripción:
	Realizado por: (autoridad, técnico)	Descripción: (naturaleza de la actividad, qué se ha cambiado)
	(0.0.00)	(**************************************